

PC585

SÖRMISTIKUGA PC1555RKZ

Installeerija: _____ Telef. _____ kuupäev _____

Tsoon	Tüüp	Kaitseala	[*][1]	[*][4]
1	_____	_____	[]	[]
2	_____	_____	[]	[]
3	_____	_____	[]	[]
4	_____	_____	[]	[]
5	_____	_____	[]	[]
6	_____	_____	[]	[]
7	_____	_____	[]	[]
8	_____	_____	[]	[]

Sisenemisviivis: _____ sek. Sisenemise lisaeg: _____ sek.
Väljumisviivis: _____ sek. Väljumise lisaeg: _____ sek.
Sireeni kestvus: _____ min.

Klahv [F] _____
Klahv [A] _____ Käsklus [*][7][1] _____
Klahv [P] _____ Käsklus [*][7][2] _____

Valmis (Ready) roheline tuli süttib, kui süsteem on valvesse panemiseks valmis. Kui "Valmis"-tuli ei põle, on süsteemis mõni tsoon avatud. Süsteemi valvesse panekuks peavad olema kõik tsoonid suletud.

Valves (Armed) punane tuli põleb, kui süsteem on valvesse pandud e. valve all.

Süsteem (System) kollane tuli põleb kui:

- A) mõni tsoon on valvest välja jäetud (osavalve)
- B) süsteemis on rike
- C) häiremälus on info häire andnud tsoonidest

kontrollimiseks: [*][1][Kasutajakood][#]
kontrollimiseks: [*][2][#]
kontrollimiseks: [*][3][#]

Klahv [F]: Tulekahju. Vajutage ja hoidke klahvi [F] 2 sekundit all [F] häire genereerimiseks.

Klahv [A]: Kiirabi. Vajutage ja hoidke klahvi [A] 2 sekundit all [A] häire genereerimiseks.

Klahv [P]: Paanika. Vajutage ja hoidke klahvi [P] 2 sekundit all [P] häire genereerimiseks.

Vajutage [#]:

- * kui tegite vea koodi sisestamisel ning seejärel sisestage kood uuesti;
- * reziimile "Valmis" naasmiseks peale [*]-käskluste kasutamist.

Valvessepanek: sulgege tsoonid. "Valmis"-tule süttides sisestage kood või [*][0]. Süttib punane tuli "Valves".

Valve mahavõtmine: sisestage kood, punane "Valves" tuli kustub. Kui tegite koodi sisestamisel vea, vajutage [#] ja sisestage kood uuesti.

Häire mahavõtmine: toimige samuti, nagu valvest mahavõtmisel.

Kiir valvessepanek: [*][0]

Osavalve [*][1][kood] [tsooni nr. (nr.'d), mis ei lähe valvesse] [#]

Kollane tuli "Süsteem" süttib. Kui Te panete nüüd süsteemi valvesse, on vastavad tsoonid valve alt välja jäetud. Valve mahavõtmisel tühistatakse tsoonide väljajätmised automaatselt ning järgmisel süsteemi valvessepanekul lähevad valve alla kõik tsoonid.

Rikke vaatamine [*][2]..... [#]

Tsoonitulede põlemine näitab, mis rikkega on tegemist. Vt. Tabelit juhendi lõpus.

Häiremälu vaatamine [*][3]..... [#]

Reziim "Uksekel" [*][4]

Reziim "Uksekel" kutsub esile alati sõrmistiku piipimise, kui sisenemise/väljumise tsoon on aktiivne. Paigaldaja informeerib Teid, millised tsoonid süsteemis aktiveerivad funktsiooni "Uksekel". Funktsiooni "Uksekel" sisse/välja lülitamiseks sisestage [*][4]. Kui funktsioon lülitatakse sisse, piibib sõrmistik 3 korda. Kui funktsioon lülitatakse välja, annab summer ühe pika tooni.

Koodide muutmise [*][5][Peremeeskood] [koodi nr.] [uus kood] [#]

Kokku saab kasutada 37 erinevat koodi. Kood number 40 on peaperemeeskood ja koodid 41 ja 42 on peremeeskoodid, millega saab koodi muuta ja programmeerida, ülejäänud koodid number 01 kuni 32 on lihtsalt

kasutajakoodid.

Koodide programmeerimine on kahe astmeline protsess: esiteks tuleb koodid sisse programmeerida ja teiseks anda koodidele prioriteedid.

Sisestage [*][5][Peremeeskood]. "Süsteem"-tuli hakkab vilkuma ja põlevad tsoonituled näitavad, millised kasutajakoodid 1 kuni 32 on programmeeritud.

Tsoonituli

on kustunud
põleb
vilgub

Kasutajakood

ei ole programmeeritud
on programmeeritud
on programmeerimisel

Koodide **muutmiseks** sisestage koodi järjekorranumber; vastava tsooni tuli hakkab vilkuma. Tsooni tule vilkumise ajal sisestage uus 4-kohaline kood. Ärge vajutage [*] või [#], kui Te sisestate koodi. Kui kood on sisestatud, annab sõrmistik 6 piipi ning tsoonituli jääb ühtlaselt põlema. Vana kood on asendatud uuega. Koodi **kustutamiseks** vajutage 4-kohalise koodi asemel [*].

Kui Te soovite programmeerida järgmist koodi, vajutage vastavale numbriklahvile ja sisestage uus 4-kohaline kood eelpool kirjeldatud viisil. Kui kõik soovitud muudatused on tehtud, vajutage klahvile [#], et naasta "Valmis"-režiimile.

Kasutajakoodide prioriteetide määramiseks: sisestage [*][5][Peremeeskood]. "Süsteem" tuli hakkab vilkuma, tsoonituled näitavad, millised koodid on programmeeritud. Vajutage [9] sisenemaks prioriteetide muutmise režiimi. Süttib tuli "Valmis". Sisesta koodi järjekorra number 01-32, tsoonituled 1 kuni 4 näitavad vastava koodi prioriteete.

Tsoonituli.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Prioriteet.

kood lubatud valvestamiseks, valvest mahavõtmiseks.
pole kasutusel.
[*][1] funktsioon (osavalve) lubatud koodile.
pole kasutusel.

Vajutage klahve [1] ... [3] muudatuste tegemiseks. "Valmis"-režiimile naasmiseks sisestage [#][#].

Suitsuandurite nullimine. Kui süsteem annab suitsuanduritest häire, siis andurid iseenesest ei taastu. häire korral vaigistage koodiga sireen, tuvastage häirekolle (vastaval anduril põleb punane lamp). Kui tuleoht või ohtlik olukord on möödunud nullige andurid järgmise käsuga [*] [7][2].

Rikke vaatamine

[*][2]..... [#]

Tsoonitulede põlemine näitab, mis rikkega on tegemist.

Tsoonituli	Rikke põhjus
1	vajuta [1] täpsustamiseks:
1	Aku viga: tühi või kaitse läbi põlenud
2	Sireeni ahela viga
3	PC5400 mooduli viga
4	Lisamooduli tamperahela viga
5	Lisamooduliga ühendus vigane või kadunud
2	~220 V toide puudub
3	(TLM) telefoniliini ühenduse viga
4	(FTC) ebaõnnestunud katse helistada häirepulti
5	Tsooni ahela viga (lühis). Vajutage [5] täpsustamiseks, mis tsoonis on viga
6	Tsooni tamperahela viga. Vajutage [6] täpsustamiseks, mis tsoonis on viga
7	Raadiomooduli patarei on tühi
8	Süsteemne kellaeg on kustunud.

"Valmis"-režiimile naasmiseks vajutage klahvile [#].